

Наши рекомендации по установке в стяжку пола медной или гофрированной трубы для датчика тёплого пола.

Протянуть датчик температуры пола в медную или гофрированную трубу диаметром 16 мм. и подвести «холодные» выводы нагревательного кабеля и выводы датчика к месту установки терморегулятора.

Трубка должна быть заглушена со стороны датчика для предотвращения попадания внутрь раствора при заливке стяжки. Противоположный конец трубки выводят в монтажную коробку, в которой затем будет смонтирован терморегулятор.

Чтобы обеспечить свободное перемещение термодатчика в трубке (а, также, возможность его замены в процессе эксплуатации), рекомендуем при переходе от стены к полу выполнять два больших радиуса изгиба трубки в двух плоскостях.

В процессе заливки стяжки и укладки покрытия пола следует обращать внимание на целостность трубки термодатчика, отсутствие вмятин и повреждений.

